

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Venkovní rolety nejsou bezpečnostním prvkem.

Používejte pouze rolety, které nejeví známky poškození. V případě, že jsou rolety nebo jejich komponenty (přívodní kabel, ovládací pásek apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací s roletou se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádné osoby nebo překážky.

V zimním období je nutná kontrola přimrznutí komponentů – zejména lamel k vodicím lištám a koncové lamely k parapetu. Z tohoto důvodu je třeba předejít větrání v případě, že je roleta stažena dolů. Dochází ke srážení vlhkosti následkem rozdílných teplot a následnému zamrzávání zámků lamel ve vodicích lištách. V případě přimrznutí je nutné námrazu odstranit, případně roletu nepoužívat.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je nutné roletu ponechat v horní koncové poloze.

Neupravujte ani nedemontujte roletu nebo její části (revizní klapku, vodicí lišty apod.).

Neupravujte koncové polohy – jsou nastaveny z výroby, popř. při montáži dodavatelem.

V případě, že se rolety ovládané šňůrou nebo páskem budou nacházet v dostupnosti dětí, je nutné použití bezpečnostního prvku. Smyčky na ovládacím prvku mohou způsobit zranění nebo smrt.

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami.

NÁVOD NA OBSLUHU

Venkovní roletu ovládejte pouze příslušným ovládacím prvkem – nezvedejte lamely rolety ani za ně netahejte – mohlo by dojít k úrazu nebo poškození výrobku.

Manuální ovládání (šňůra, pásek, klika, pružinová protiváha)

Ovládání rolety musí být prováděno pomalým a plynulým pohybem – vyhněte se trhavým nebo prudkým pohybům.

Při ovládání pomocí šňůry/pásku nejprve mírně odtáhněte šňůru/pásek od navijecího mechanismu, dokud nedojde k uvolnění ovládacího prvku.

Před dosažením koncových poloh pohyb zvolněte a ukončujte pohyb opatrně.

Při dosažení koncové polohy ukončete pohyb dosavadním směrem.

Manuální ovládání – šňůra/pásek

Vytažení lamel a spuštění lamel provádějte táhnutím jedné části šňůry/pásku směrem dolů.

Zatažením za bližší část šňůry/pásku lamely spustíte a zatažením za vzdálenější část šňůry/pásku lamely vytáhnete.

Naklápění a regulace průchodu světla provádějte jemným tažením bližší nebo vzdálenější části šňůry/pásku.

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

Manuální ovládání – klika

Kliku zalomte v dolní části pro lepší ovládání a celou ji odkloňte tak, aby nezasahovala do profilu lamel.

Vytažení lamel provádějte otáčením kliky směrem doprava, otáčením opačným směrem lamely sjedou dolů. Pohyb nahoru/dolů můžeme přerušit kdykoliv v kterékoliv poloze.

Motorické ovládání

V případě motorického ovládání používejte pouze originální, výrobcem doporučené, ovladače.

Ovladače (vysílače, spínače apod.) používejte dle návodu výrobce.

Spínač bez aretace je nutné držet po celou dobu požadovaného chodu.

Spínač s aretací je nutné po dosažení koncových poloh přepnout do klidové polohy.

Při výpadku el. energie je roleta nefunkční – nemanipulujte s lamelami.

Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením, dálkové ovladače udržujte mimo dosah dětí.

Integrovaná síť proti hmyzu

Integrovanou síť ovládejte plynulým pohybem za provázek nebo profil sítě.

K uvolnění profilu sítě ze spodní koncové polohy stlačte profil směrem dolů a pomalu pouštějte.

Při manipulaci se sítí vždy držte provázek nebo profil sítě – pokud dojde k upuštění, může dojít k poškození sítě vlivem nárazu do hřídele.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Údržbu venkovní rolety provádějte pravidelně – při dlouhodobém používání znečištěného produktu může dojít k poškození výrobku, zejména lakovaných prvků.

Prach nebo jiné nečistoty na lamelách aj. odstraňte vodou, popř. s použitím běžného saponátu nebo mýdla – nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní prostředky. Dodržujte směr čištění nahoru-dolů, nikoliv ze strany do strany.

Zkontrolujte vnitřní část vodící lišty – nečistoty odstraňte vodou – je možné použít jemný kartáček tak, aby nedošlo k poškození gumové vložky nebo kartáčku vodící lišty.

Roleta ani její komponenty nevyžadují použití maziv.

V případě zvýšené hluchnosti rolety, kterou neodstranila pravidelná údržba, kontaktujte dodavatele výrobku.